

# CHICKENGEORGE 映像機材リスト

2008.7.1

## 撮影機材

ビデオカメラ	SONY	HDR-HC1	*2
	SONY	DSR-300	*1
記録装置	SONY	DSR-11	*1

## 投影機材

プロジェクター	EPSON	EMP-1825	*1(正面ステージ方向固定)
	EPSON	EMP-1725	*2(上手、下手壁面2方向固定)
マルチマトリックススイッチャー	興和	KSM-0803A2	*1
DVD/VHS再生機	TOSHIBA		*1
スクリーン	ケイアイシー	KMR-100W	*1(正面ステージ方向固定)
VPコントローラー			*1

マトリックススイッチャー入力

パソコン VGA端子×1

音声ステレオミニジャック×1(PA卓送り専用)

映像機器 BNC×2